

# Návod na obsluhu

## skříně na zbraně model „GUN-5“

**UPOZORNĚNÍ:** Prosím, přečtěte si pozorně tento návod před tím, než budete obsluhovat zámek nebo budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme zodpovědnost za poruchy funkčnosti způsobené buď chybným přepínáním, případně použitím síly nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody či za škody na majetku, které vyplývají například z nepředpisového uzamykání.

### Všeobecné pokyny:

Elektronický zámek je dodáván výrobcem s následujícími kódy:

Kód 1: 1-2-3-4

Kód 2: 1-2-3-4-5-6

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme obratem změnit výrobní kódy na osobní kódy.

Každé stisknutí klávesy je potvrzené akustickým signálem.

Časový odstup mezi dvěma stisky klávesy nesmí překročit sedm (7) sekund.

Správné zadání kódu je potvrzené dvojnásobným akustickým signálem, displej se rozsvítí modře a na displeji se objeví „OPEN“.

Nesprávné zadání kódu je signalizované čtyřmi (4) akustickými signály a na displeji se objeví „Error“.

Po pěti (5) sekundách se elektronický zámek automaticky opět zablokuje.

### Napojení na elektrický proud:

Napojení na elektrický proud je zajištěno pomocí čtyř (4) kusů 1,5V baterií AA typu Mignon LR6. Nepoužívejte nealkalické baterie, doporučujeme výlučně baterie vysoké kvality (např. Varta High Energy).

### Signalizace slabé baterie:

V případě slabých baterií se po stisku tlačítka „START“ objeví na displeji „LoBattee“.

Pokud již není otevření trezoru i přes zobrazení „OPEN“ možné, musí se skříně na zbraně otevřít pomocí jednoho ze dvou klíčů na nouzové otevírání, které jsou dodávány společně se skříní – shlédněte kapitolu „Nouzové otevření pomocí klíče“.

### Čas zablokování po vícenásobném nesprávném zadání kódu:

Po třech (3) chybných zadáních kódu se elektronický zámek zablokuje na jednu (1) minutu. Po této době se ozve akustický signál a na displeji se objeví „- - - - -“.

Čas zablokování můžete ukončit zadáním uloženého kódu (kód 1 nebo kód 2).

Po uplynutí doby blokování je možné otevřít elektronický zámek pomocí platného kódu. Pokud je po uplynutí doby zablokování opětovně třikrát (3) zadán nesprávný kód, znovu začne plynout jednominutový (1) blokovací čas.

### Spuštění po dodání:

- Potlačte kryt nouzového zámku (vpravo vedle klávesnice) doprava.
- Zastrčte jeden ze dvou dodaných klíčů na nouzové otevření.
- Otočte klíčem na nouzové otevírání.
- Otočte otočnou klíčkou (vlevo vedle klávesnice) doprava.
- Otevřete dveře Vaší skříně na zbraně.
- Otočte klíč zpět do výchozí pozice a vytáhněte jej.
- Odejměte kryt přihrádky na baterie.
- Vložte čtyři (4) kusy 1,5 V baterií AA, Mignon LR6 (Dodržte správnou polaritu baterií při vkládání do přihrádky na baterie).
- Po vložení baterií se ozve akustický signál a po sedmi (7) sekundách se na displeji objeví „AllrEADY“.

### Odemknutí skříně na zbraně:

- Stiskněte tlačítko „START“
- Ozve se akustický signál, displej svítí zeleně a objeví se „- - - - -“.
- Zadejte platný kód (při dodávce od výrobce 1-2-3-4 nebo 1-2-3-4-5-6).
- Stiskněte tlačítko „START“.
- Po správném zadání kódu sa ozve dvojitý signál, displej svítí modře a objeví se „OPEN“.
- Otočte otočnou klíčkou (vlevo od klávesnice) do pěti (5) sekund doprava, abyste otevřeli skříně na zbraně.

Pokud by se při odemykání kód na displeji nezobrazoval, stiskněte po stisku tlačítka „START“ tlačítko „CLEAN“ a na displeji se za každé stisknuté číslo zobrazí „o“.

### Zamknutí:

- Po pěti (5) sekundách se elektronický zámek automaticky zablokuje.
- Abyste skříně na zbraně uzamkli, otočte otočnou klíčkou doleva.
- Zkontrolujte, zda-li je skříně na zbraně správně uzamknutá.

### **Změna kódu 1:**

!!POZOR!! doporučujeme provést a vícekrát vyzkoušet změnu kódu při otevřených dvířkách skříně, tak abyste vícekrát odzkoušeli správnou funkci Vámi zvoleného kódu předtím, než skříně uzamknete.

- Stiskněte tlačítko „START“.
- Ozve se jeden (1) akustický signál, displej svítí zeleně a objeví se „- - - - -“.
- Zadejte kód 1 (při dodávce od výrobce 1-2-3-4).
- Stiskněte tlačítko „START“.
- Ozve se dvojitý signál, displej svítí modře a objeví se „OPEN“.
- Stiskněte v průběhu pěti (5) sekund tlačítko „CLEAN“.
- Na displeji se objeví . „- - - - -“.
- Zadejte Vámi nově zvolený kód 1 (z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme kód s minimálně čtyřmi (4) číslicemi a s maximálně osmi (8) číslicemi).
- Stiskněte tlačítko „START“.
- Na displeji se objeví „IntO“.
- Kód 1 byl úspěšně změněn.

### **Změna kódu 2:**

!!POZOR!! doporučujeme provést a vícekrát vyzkoušet změnu kódu při otevřených dvířkách skříně, tak abyste vícekrát odzkoušeli správnou funkci Vámi zvoleného kódu předtím, než skříně uzamknete.

- Stiskněte tlačítko „START“.
- Ozve se jeden (1) akustický signál, displej svítí zeleně a objeví se „- - - - -“.
- Zadejte kód 2 (při dodávce od výrobce 1-2-3-4-5-6).
- Stiskněte tlačítko „START“.
- Ozve se dvojitý signál, displej svítí modře a objeví se „OPEN“.
- Stiskněte v průběhu pěti (5) sekund tlačítko „CLEAN“.
- Na displeji se objeví . „- - - - -“.
- Zadejte Vámi nově zvolený kód 2 (z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme kód s minimálně čtyřmi (4) číslicemi a s maximálně osmi (8) číslicemi).
- Stiskněte tlačítko „START“.
- Na displeji se objeví „IntO“.
- Kód 2 byl úspěšně změněn.

### **Nastavení datumu a času:**

Na displeji se ve „standby“ režimu zobrazuje datum (rok / měsíc / den) a čas.

Při nastavování datumu a času postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko „CLEAN“.
- Obě místa pro rok blikají.
- Stiskněte „0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení roku.
- Když je rok správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“
- Obě místa pro měsíc blikají.
- Stiskněte „0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení měsíce.
- Když je měsíc správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“
- Obě místa pro den blikají.
- Stiskněte „0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení dne.
- Když je den správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“
- Hodinový ukazatel pro čas bliká.
- Stiskněte „0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení ukazatele hodin.
- Pokud je ukazatel hodin správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“
- Minutový ukazatel pro čas bliká.
- Stiskněte „0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení ukazatele minut.
- Pokud je ukazatel minut správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“ dvakrát (2).

### **Nouzové otevření pomocí klíče:**

- Potlačte kryt nouzového zámku (vpravo vedle klávesnice) doprava.
- Zastrčte jeden ze dvou dodaných klíčů na nouzové otevření.
- Otočte klíčem na nouzové otevírání.
- Otočte otočnou klíčkou (vlevo vedle klávesnice) doprava.
- Otevřete dveře Vaší skříně na zbraně.
- Otočte klíč zpět do výchozí pozice a vytáhněte jej.